

6 ERREURS À ÉVITER



1

Choisir un mauvais emplacement

- Espace insuffisant et mauvaise circulation d'air.
- Difficulté d'accès pour la maintenance.
- Exposition à l'humidité ou à la chaleur.



2

Ne pas sélectionner la baie serveur appropriée

- Baie inadaptée aux dimensions des équipements.
- Capacité insuffisante pour le futur développement.



3

Négliger la gestion du câblage

- Câblage désordonné rendant la maintenance difficile.
- Absence de chemins de câbles ou d'étiquettes.



4

Ignorer les mesures de sécurité et de refroidissement

- Surchauffe des équipements par manque de ventilation.
- Négliger les alarmes ou détecteurs de fumée.



5

Ne pas prévoir de maintenance régulière

- Absence de plan de maintenance préventive.
- Négliger les vérifications et le nettoyage régulier.



6

Conseils Pratiques

- Préparez une check-list avant l'installation.
- Utilisez des outils de gestion et de surveillance de l'infrastructure.

